

วิธีการใช้งาน เครื่องวัดระดับความเค็มของเกลือ รุ่น SO303 (6303)



- กดปุ่ม ON เพื่อเปิดเครื่อง
- นำเครื่องวัดจุ่มลงในชามอาหาร (ของเหลว) ตามรูป
- มีขั้ววัดความเค็มที่ด้านปลายสุดของเครื่อง
- ให้ขั้วสัมผัสกับของเหลว หรืออาหารที่ต้องการวัดความเค็ม รอให้มีไฟกระพริบที่แถบสี ที่จอแสดงผล
- ตรวจระดับความเค็มได้จากระดับ 0.4 -1.4%
- โดยตรวจวัดระดับความเค็มได้ตามลำดับดังนี้



0.4 - 0.7% : ปริมาณเกลือต่ำ (แถบสีเหลือง)



0.8 - 1.1% : ปริมาณเกลือที่เหมาะสม (แถบสีเขียว)



1.2 - 1.4% : ปริมาณเกลือสูง (แถบสีแดง)

- วัดอุณหภูมิอาหาร 30 – 60 องศา

ขั้ว (Sensor) วัดความเค็ม

